

GUÍA RÁPIDA PARA TRICOTOSAS SINGER / SUPERBA por KnitStudium.com

CÓMO MONTAR PUNTOS EN UNA SOLA CAMA (CAMA TRASERA)

- Agujas deseadas a posición 1.
- Sacar las agujas de los extremos a posición 2.
- (Bajar cama delantera) Colgar peine en las agujas de los extremos.
 - (En carro trasero) Pulsar la Tecla de Selección en **V**.
- (En carro trasero) Seleccionar Recuperación de las Agujas en **Posición Central**.
- Con la mano izquierda subir el peine alrededor de 1 cm y con la mano derecha pasar el Carro Principal con cuidado.
 - Poner pesos adecuados y tejer 2 ó 4 vueltas con cuidado y dejar el carro en el lado derecho.

PARA TEJER PUNTO LISO, TRABAS Y LAZADAS

- Subir la cama delantera hasta arriba, luego subir al máximo accionando ambas palancas laterales y empujar hacia arriba de nuevo.
- Selector Colocación de Cama: En el Centro (Camas Enfrentadas).
 - Palanca de Separación de Fronturas: (Fino: 3, Grueso: 4).

PARA TEJER JACQUARD SIMPLE O FAIR-ISLE

- Subir la cama delantera hasta arriba (no hasta el máximo).
- Selector Colocación de Cama: En la Izquierda (Camas Alternas).
 - Palanca de Separación de Fronturas: (Fino: 3, Grueso: 4).

PROGRAMACIÓN DEL PANEL ELECTRÓNICO Mod. MEMO II / 600 / S47

- **Delimitadores de diseño** en la 15ª aguja en cada lateral a contar desde la primera aguja sin trabajar.
 - Introducir el diseño en papel por la ranura derecha del programador.
 - Encender el programador (Subir el **Primer Interruptor** de la izquierda).
 - Bajar el **Segundo Interruptor** (siempre abajo mientras se programa).
- Colocar el **Tercer Interruptor** según diseño (véase en el gráfico para cada diseño).
 - Botón “**F**” (FUNCIÓN).
- Introducir el número de PUNTOS (horizontales) pulsando el botón “**+1**”.
 - Botón “**F**” (FUNCIÓN).
- Introducir el número de VUELTAS ó LINEAS (verticales) pulsando el botón “**+1**”.
 - Botón “**F**” (FUNCIÓN).
- En la pantalla se enciende 2 triángulos y 1: Pinchar con el lápiz de plástico los puntos de la fila 1 de la hoja de diseño.
- Botón “**+1**” para avanzar a la siguiente línea y volver a pinchar los puntos de dicha línea... así hasta llegar a la última.
 - En la última línea, volver a pulsar el botón **+1** de nuevo y en pantalla aparece la línea 1.
 - Botón “**F**” (FUNCIÓN).
- Seleccionar si fuera necesario las funciones necesarias de la línea superior del panel electrónico.
 - Botón “**F**” (FUNCIÓN): Vuelve aparecer 1 en pantalla.
- Colocar el **Cursor** en la aguja que desees para centrar tu diseño (p.e. en el centro).
- Pulsar el tercer botón “**COLOCACIÓN DEL DISEÑO**” (su icono es un peine con un triángulo encima).
 - Deslizar el **Cursor** hasta el tope de la derecha junto al delimitador de diseño derecho.

TRABAS

- Tecla de Selección en **O**.
- Recuperación de las agujas en **Posición Central**.

LAZADAS

- Tecla de Selección en **U**.
- Recuperación de las agujas en **Posición Central**.

JACQUARD SIMPLE

- Colocar alimentador de dos hilos para Jacquard y enhebrar ambos.
- Apretar a la vez la tecla **V** y la **tecla Jacquard** de la parte trasera del carro.
 - Recuperación de las agujas en **Posición Superior**.

- Subir el **Segundo Interruptor** para comenzar a tejer y ajustar la tensión de los hilos si fuera necesario. **TEJER**.