

RESUMEN COLOCACIÓN TARJETA

PASOS PARA INSERTAR LA TARJETA PERFORADA.

- 1) Colocar la tarjeta perforada "Punch Card" en la ranura de la tricotosa habilitada para ello.
- 2) Con el correspondiente botón situado a su derecha ponemos en funcionamiento la alimentación de la tarjeta pulsando y girando al mismo tiempo dicho botón. (Apróx. situamos la tarjeta a la mitad de la ranura).
- 3) Con los conectores de plástico unimos el dos extremos de la tarjeta para generar un bucle. (La parte delantera a nosotros por encima de la parte trasera de la tarjeta).
- 4) La línea que aparece a la altura de la línea 1, la colocamos al ras de la entrada de la ranura.
- 5) Comprobar que la palanca de funcionamiento se encuentra en posición de NO funcionamiento (círculo rojo).

RESUMEN FAIR-ISLE (JACQUARD)

PASOS PARA REALIZAR FAIR-ISLE

- 1) Enhebrar los dos hilos de colores a usar.
- 2) Colocar el carro principal en el lado izquierdo.
- 3) En el selector del carro principal escoger KC y tejer una línea de izquierda a derecha.
- 4) Activar el botón central de carro principal llamado MC y colocar la palanca del mecanismo de la tarjeta en el triangulo central invertido (modo funcionamiento).
- 5) Enhebrar el segundo color que previamente teníamos en el clip del mástil de tensión en el alimentador B, sin abrir dicho alimentador, empujar o forzar la fibra hasta que pase.
- 6) Mantener con la mano izquierda la segunda fibra hasta realizar una pasada (luego soltar). Seguir tejiendo.

(* Algunas tarjetas tienen en su lado izquierdo una estrella, cuando estemos en dicha línea si lo deseamos podemos cambiar de color.)